

# Das neue META Parcel Steckregal

in wenigen Schritten einfach & werkzeuglos montiert ...



1 Alles, was Sie zum Aufbau benötigen, ist in einem Karton komplett enthalten



2 Die vier Rahmen ineinander stecken



3 Kunststoffaufstockelement auf Rahmen aufstecken



4 Rahmen verbinden



5 Kunststoffsicherungsstifte als Sicherung



6 RegalfüÙe montieren



7 Fachbodenträger einhängen



8 Fachböden einhängen



9 Fachböden nacheinander in gewünschter Position einhängen



10 Diagonalverstreßungen zur Regalstabilisierung befestigen



11 Abdeckkappen aufstecken



12 ... und schon fertig!